


defunc




СТВОРЕНО В ШВЕЦІЇ


ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НАВУШНИКІВ DEFUNC ДЯКУЄМО, ЩО ОБРАЛИ НАС

ЩОБ РОЗПОЧАТИ РОБОТУ

 Переконайтесь, що навушники повністю заряджені. Зробіть це, зарядивши навушники у зарядному чохла, доки всі індикатори на зарядному кейсі не засвітяться.


 Відкрийте футляр, дістаньте навушники. Навушники автоматично вмикаються і спарюються між собою.


Коли синій і червоний індикатори на кожному навушнику поперемінно блимають, навушники готові до з'єднання з вашим пристроєм.

 Увімкніть функцію Bluetooth на своєму пристрої та виберіть у списку Defunc, щоб з'єднати навушники з пристроєм.

ВКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ


Є два способи увімкнути навушники:


 Відкрийте кейс і дістаньте навушники для автоматичного ввімкнення.

 Доторкніться до сенсорної панелі навушників та утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути їх.

ВИКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ

Є три способи вимкнути навушники:

 Покладіть навушники назад у кейс і закрийте кришку. Торкніться правого або лівого навушника та утримуйте протягом 5 секунд.


 Автоматичне вимкнення буде активовано через 5 хвилин у спареному режимі без підключення до пристрою.


Торкніться правого або лівого навушника та утримуйте протягом 5 секунд.


Автоматичне вимкнення буде активовано через 5 хвилин у спареному режимі без підключення до пристрою.


СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ


Торкніться або натисніть сенсорну область навушника, щоб керувати різними функціями.


 **Вкл:** Відкрийте кришку кейсу та дістаньте навушники для автоматичного ввімкнення. Або торкніться обох навушників та утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути їх.


 **Викл:** Покладіть навушники назад у зарядний футляр і закрийте кришку або торкніться сенсору правого або лівого навушників та утримуйте протягом 5 секунд. Автоматичне вимкнення буде активовано через 5 хвилин у спареному режимі без «підключеного пристрою».


 **Play/pause:** Під час прослуховування музики, двічі клацніть сенсорну область будь-якого навушника, щоб відтворити та призупинити музику.


 **Наступний трек:** Під час прослуховування музики, натисніть на правий навушник протягом 2 секунд, щоб перейти до наступної пісні.


 **Попередній трек:** Під час прослуховування музики, натисніть на лівий навушник протягом 2 секунд, щоб відтворити попередню пісню.

 **Збільшення гучності:** Клацніть один раз по правому навушнику. Зачекайте 1 секунду між кожним дотиком, якщо потрібно збільшити гучність.

 **Зменшення звуку:** Клацніть один раз по лівому навушнику. Зачекайте 1 секунду між кожним дотиком, якщо потрібно зменшити гучність.


 **Відповісти / закінчити телефонну розмову:** Двічі клацніть лівий або правий навушник, щоб відповісти або закінчити телефонний дзвінок.


 **Відхилити дзвінок:** Натисніть або лівий або правий навушник протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.


 **Голосовий асистент:** Тричі клацніть на будь-якому навушнику, щоб активувати голосовий помічник на телефоні, та знову клацніть тричі по лівому навушнику, щоб завершити роботу з ним.


ПРИ ВІДСУТНОСТІ З'ЄДНАННЯ МІЖ ЛІВИМ ТА ПРАВИМ НАВУШНИКОМ, ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНИЙ АЛГОРИТМ

 Увімкніть навушники, вийнявши їх з зарядного кейса або увімкніть вручну.


 Вимкніть Bluetooth на пристрої, щоб переконатися, що навушники не підключені до нього.


 Коли світлодіодні індикатори на навушниках L та R поперемінно блимають червоним та синім кольорами, тримайте два навушники дуже близько.


 Коли ви почуєте 'earbuds paired', тоді лише один навушник може поперемінно блимати синім та червоним кольорами, що вказує на те, що обидва навушники спарені між собою.

 Увімкніть Bluetooth мобільного або іншого пристрою, знайдіть у меню Bluetooth навушники Defunc та підключіть їх до девайсу.

ЗАРЯД НАВУШНИКІВ І КЕЙСА

 Покладіть навушники в зарядний чохол і закрийте кришку. Переконайтесь, що зарядний кейс має час автономної роботи.

 Підключіть зарядний кабель USB-C до порту USB-C на корпусі для зарядки. Підключіть інший кінець кабелю до джерела живлення

 **Зарядка:** блимання індикаторів.
Стан батареї: кожен індикатор дорівнює 25% заряду акумулятора Кейс і навушники можна заряджати одночасно.